

BROYEUR ÉLECTRIQUE VIKING GE 420



Matériel mis à disposition

- Un broyeur électrique Viking GE 420
- Un câble électrique
- Une bâche

i

Utilisation

- Brancher et dérouler entièrement le câble électrique
- Appuyez sur le bouton vert
- Le bouton vert se verrouille et reste enfoncé pendant le fonctionnement
- Le broyeur comporte deux ouvertures:

Pour les petites branches souples
Diamètre maximal : **1 cm**



Pour les grandes branches dures : relevez l'ouverture d'alimentation en appuyant vers le haut sur le bouton vert de verrouillage.

Diamètre maximal : **5 cm**



- Arrêt de la machine
 - Assurez-vous qu'il ne reste plus de branches à l'intérieur.
 - Tournez le bouton noir dans n'importe quelle direction (gauche ou droite) pour arrêter la machine.
 - Le bouton vert remonte automatiquement.

!

Sécurité

- Ne pas utiliser sous la pluie
- Porter des gants, des lunettes de protection et un casque anti-bruit (90 dB)
- Porter des chaussures fermées et des pantalons
- Ne pas dépasser le diamètre maximum et ne pas forcer

Nettoyage

- Débrancher le broyeur
- Enrouler les câbles en les nettoyant si nécessaire
- Enlever les débris de végétaux de la trémie et du bac
- Ne pas utiliser d'appareil haute pression