

# ELEKTRISCHE VERSNIPPERAAR VIKING GE 420



## Meegeleverde benodigheden

- elektrische versnipperaar Viking GE 420
- verlengkabel
- zeil



## Gebruik

- Sluit de elektriciteitskabel aan
- Druk op de groene knop. De groene knop vergrendelt en blijft ingedrukt tijdens het gebruik
- De versnipperaar heeft twee openingen:

Voor kleine, zachte takken  
Maximale diameter: **1 cm**



Voor grote, harde takken: invoer uitklappen, door de groene vergrendelknop omhoog te drukken.  
Maximale diameter: **5 cm**



- De machine stoppen
  - Zorg ervoor dat er geen takken meer in de machine zitten.
  - Draai de zwarte knop in een willekeurige richting (links of rechts) om de machine te stoppen.
  - De groene knop komt automatisch omhoog.



## Veiligheid

- Niet gebruiken in de regen
- Draag handschoenen, een veiligheidsbril en een gehoorbescherming (90 dB)
- Draag dichte schoenen en een broek
- De maximale diameter niet overschrijden en geen kracht uitoefenen

## Schoonmaken

- Koppel de versnipperaar los
- Rol de kabels op en maak ze indien nodig schoon
- Verwijder plantenresten uit de trechter en de bak
- Geen hogedrukreiniger gebruiken

