

ELEKTRISCHE VERSNIPPERAAR OOGARDEN ROTOR 2800W



Meegeleverde benodigheden

- elektrische versnipperaar van Oogarden
- verlengkabel van 25 m
- elektriciteitskabel van 2 m



Gebruik

- Sluit de kabel van 25 meter aan en rol deze volledig uit.
- Sluit de kabel van 2 meter aan.
- Plaats de witte opvangbak + zet de vergrendelhendel van de bak op "ON".
- Versnipperen: oranje knop in positie ↓ + groene knop (**max. diameter takken 4,5 cm**)
- Blokkade opheffen: oranje knop in stand ↑ + groene knop ingedrukt houden
- Stoppen: druk op de rode knop. Zorg dat alle takken eerst versnipperd zijn en er geen overblijven in de machine.
- Bak legen: rode knop, vergrendelhendel van de bak op "OFF"

Veiligheid

- Niet gebruiken in de regen
- Draag handschoenen, een veiligheidsbril en een gehoorbescherming (90 dB)
- Draag dichte schoenen en een broek
- De maximale diameter (4,5 cm) niet overschrijden en niet forceren

Schoonmaken

- Koppel de versnipperaar los
- Rol de kabels op en maak ze indien nodig schoon
- Verwijder plantenresten uit de trechter en de bak
- Geen hogedrukreiniger gebruiken